



### SPUT050

\* Bei Wandeinbau bitte die Wandeinbaumaße um ringsum 5mm größer vorsehen als die Außenmaße des Korpus sind und die mitgelieferten Haken und Dübel verwenden